

Verklebinweise Dekorfolien für Glasfenster und Türen

Nehmen Sie sich genügend Zeit! Bei einer größeren Verklebung können helfende Hände nützlich sein. Der zu beklebende Untergrund muss sauber und vor allem fettfrei sein. Reinigen Sie die Fläche unmittelbar vor dem Verkleben gründlich mit dem passenden Reiniger.

Kein Spiritus und kein Scheibenreinigungsmittel verwenden!

Als Zubehör für das Bekleben der Folien empfehlen wir Ihnen:

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| • für Glasscheiben | Industrie Glasreiniger | Art.Nr. Z-2003 |
| • sonstige Verschmutzungen | Fensterglasschaber | Art.Nr. Z-3022 |
| • Spezialrakel für Fensterfolien | The Conquerer - Gummilippenrakel | Art.Nr. Z-3006 |
| • hochwertiges Schneiden | Schneidemesser - Cutter | Art.Nr. Z-8700073 |
| • Verklebeflüssigkeit für Fensterfolien | FILM ON | Art.Nr. Z-3008 |

Tipp: Alternativ zur Montageflüssigkeit FILM ON können Sie auch destilliertes Wasser mit etwas zusatzfreiem Spülmittel verwenden. Hier sollte dann allerdings die Dosierung stimmen (etwa 2-3 Tropfen pro Liter Wasser).

Die Verklebung

Die Verklebeflüssigkeit, also das Trennmittel sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen und die Anfangshaftung des Klebers vermindert wird. Diese garantiert eine blasenfreie Verklebung der Flachfensterfolien. FILM ON hat eine höhere Viskosität als Wasser und läuft nicht so schnell an der Scheibe herunter. Die Montage der Folien wird von der Fensterinnenseite empfohlen.

Verklebhinweise Dekorfolien für Glasfenster und Türen

1. Zuschnitt: Sollten Sie die Folien nicht zugeschnitten bestellt haben, schneiden Sie die Rollenware mit ca. 5 mm Abstand zur Gummidichtung des Fensters zu. Alternativ lässt sich die Folie auch mit groben 1 cm Überstand verkleben und nach dem Festrakeln mit einem Cuttermesser direkt am Fenster zuschneiden.
2. Nun die Verklebeflüssigkeit auf der gründlichst gereinigten Glasfläche großzügig aufsprühen.
3. Die Folien haben auf der Klebeseite eine hauchdünne transparente Schutzfolie oder eine feste Trägerfolie aus silikonisiertem Papier. Entfernen Sie diese, indem Sie handelsüblichen Klebestreifen auf beiden Seiten der Folie ankleben und in entgegengesetzter Richtung voneinander wegziehen. Benetzen Sie jetzt auch großzügig die Klebeseite der Folie mit FILM ON.
4. Nun haften Sie die Folie mit der Klebeseite an die zu beklebende Fläche und schieben diese in Position. Durch die Verklebeflüssigkeit „schwimmt“ die Folie und klebt erst nach dem Herausrakeln der Flüssigkeit.
5. Jetzt können Sie die Verklebeflüssigkeit mit dem Conquerer Raker oder z.B. einer Chipkarte von der Mitte zu den Außenkanten herausrakeln. Dies wiederholen Sie 2-3 mal mit stärker werdendem Druck. Der Raker gleitet viel leichter, wenn auch die bedruckte Seite der Folie ein wenig mit Trennmittel benetzt wird.
6. Kontrollieren Sie beide Fensterseiten auf Ansammlungen von Flüssigkeit und rakeln Sie eventuell nochmals nach! Schneiden Sie zum Schluss gegebenenfalls die Überstände ab. Es können sich nun immer noch neue Flüssigkeitsblasen bilden. Diese verschwinden jedoch in ein paar Tagen von selbst.

